

ELECTRONICA

LNB AMPLIFICADOR BANDA Ku NORSAT DRO-Serie 4000

Especificaciones Técnicas

Figura de ruido	0.6 a 0.8 (dep. del modelo)		
Estabilidad del oscilador local	+-150KHz to +-500KHz		
Ruido de fase (Phase noise)	-65dBc/Hz – 1 KHz -80dBc/Hz – 10 KHz -100dBc/Hz – 100 KHz		
Maxima entrada VSWR	2.2:1		
Maxima salida VSWR	2.2:1		
Ganancia conversion	64 dB		
Salida minima P1dB	8dB		
Requisitos de potencia	+15 a +24 V		
Consumo de corriente maximo	120 mA		
Dimensiones	85x43x43		
Peso	120 gr		
Bandas de frecuencia disponible:	A	B	C
Frecuencia de entrada	11.7 a 12.2	12.25 a 12.75	10.95 a 11.70
Frecuencia del oscilador local	10.75	11.30	10
Frecuencia de salida	950-1450	950 a 1450	950 a 1700

Como ordenar un amplificador de banda C 4000:

