



- MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264 AVC SD, H.264 AVC HD
- Conax incorporado
- SCPC y MCPC Recibiendo C por satélite en banda Ku
- Conversión automática PAL NTSC
- 5000 Canales de TV y Radio programables
- 32 selecciones diferentes de los grupos favoritos
- Pantalla para varios idiomas (Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, Ruso, turco, árabe, polaco, etc)
- Soporte completo por 7 dias Guia de Programa Eletronico (EPG)
- Soporte de Imagen en gráfico (PIG)
- · Color verdadero en el visor
- Rede automático de pesquisa recentemente transpondedores adicionados
- DiSEqC 1.2 apoyo plenamente, 13 I 18V, 0 I 22K, 0 I 12V control de LNB.
- Varios canales con función de edición (favoritos, mover, bloquear, renombrar y tipo)
- Control Paterno por canales
- · Sistema de Menú facil de usar
- Actualización del software vía puerto RS232, puerto receptor al receptor
- Actualización de compatibilidad con USB
- 8 lugares para temporizador, cambie automáticamente a un canal específico
- Soporte de subtítulos DVB EN300743 por EBU
- Soporte de teletexto DVB ETS3000472 por OSD
- Guarda el último canal de forma automática
- La lista de canales pueden ser ordenadas alfabéticamente A-Z, Mesclados, Favoritos, Bloqueados, Sat
- Exhibición Doble HD y SD en simultaneo
- Soporta FAT16 FAT32 FAT12
- Lista de reproducción de archivos JPEG BMP
- 480i p, 576i p, 720p, 1080i con HDCP protección de copia
- Juegos







# INFORMACIÓN GENERAL

RCU



Tecla	Función
0	Encendido ON / Apagado OFF o DSR
<b>1</b> (*)	Cuando se ve un canal, silenciar el sonido
0~9	Introduce el número de ítem del menú o seleccione un número de canal para ver
TV/RADIO	Cambiar entre TV y RADIO
-PR	Cambiar al canal anterior
FAV	Mostra la Lista de Grupos Favoritos
SHIFT	TimeShift
FIND	Muestra la opción búsqueda
INFO	Mostrar información del canal actual
MENU	Presione esta tecla una vez, para visualizar la opción menu en pantalla
PAGE+,FAGE+	Mover hacia arriba / hacia abajo, una página de la lista
OK LIST	Ejecutar el objeto seleccionado en la pantalla, o en
PR+, PR-	Cualquier modo de entrada  Visualizando un canal, cambiar de canal o pasar para
	el proximo pudiendo ser el mayor o el menor de la lista Visualizando un canal, ajustar el volumen o mover para
EXIT	Izquierda o derecha en los items del menú Volver a la pantalla de menú anterior o sailr de menú
EPG	EPG (Gula Programa Electrónico)
W-00	The State of the S
<b>4</b>	Ver la ventana de Audio
TV/AV	Cambiar entre TV y AV
TXT	Cambiar entre teletexto o subtituio
ZOOM	Accionar Zoom
PAUSE	Presionar una vez para detener la imagen, y luego una vez mas para regresar al modo normal
SLEEP	Entrar en el modo de Dormir
##	Entrar en el modo de nueve imagenes en pantalla
RECORD	Grabar o programar
>,≡	Reproducir y Parar
44 >>	Presione para avanzar o retroceder rapidamente
4 >	Presione para avanzar o retroceder lento
V-MODE	Cambiar el modo de video entre el modo de video actua YUV576i
V-FORMAT	Mostrar el Formato HD
SAT	Exhibir la Lista de Satellites








# INFORMACIÓN GENERAL



#### Panel Trasero








# RECEPTOR SATELITAL AS America S900 HD



# INSTALACIÓN





#### Conexión al Amplificador Digital

